



西门子 HICOM 308i 操作使用表

1. 打电话：
 - a. 打内线：提机 拔分机号码(群呼号码 20)
 - b. 打外线：提机 拔 0 + 电话号码
2. 重拨电话：提机 拔 6 (自动重拨) 通话
3. 转接电话：(您正在通话并希望将通话转给另一方)
通话中 按 R 键 (或拍叉簧) 拔另一方分机号码 挂机
4. 代接电话：(当其他电话振铃没人接听时) 提机 拔 3 接听
5. 三方通话：(您正在通话并希望第三方加入通话中)
通话中 按 R 键 (或拍叉簧) 拔第三方电话号码 R + 8 通话
6. 呼叫暂存：(该功能帮您把接通的电话暂保留在系统内，最多可保留 3 个)
设置：(您在通话) R 键 (或拍叉簧) 5 + 1 3 (暂存地址)
恢复：提机 5 + 1 3 (暂存地址) 通话
7. 呼叫转移：
 - A. 立即转移：设置：提机 421 目标分机号 (确认音) 挂机
取消：提机 420 (确认音) 挂机
 - B. 无应转移：设置：提机 481 目标分机号 (确认音) 挂机
取消：提机 480 (确认音) 挂机
8. 呼叫等待：(如果对方分机忙，可以使用呼叫等待提示来通知该用户急需与他联络)
拔分机 遇忙 R + 2
9. 请勿打扰：(当您不想接听任何来电时，使用该功能)
设置：提机 431 (确认音) 挂机
取消：提机 430 (确认音) 挂机
10. 电话加锁：
上锁：提机 451 + **** (密码) 确认音后挂机
开锁：提机 450 + **** (密码) 确认音后挂机